


Прессы для контейнеров



Функции прессов RC 1100 / 660 / 770



Боковые рычаги фиксируют контейнер, таким образом обеспечивается высокий уровень устойчивости и безопасности. Контейнер можно легко заполнить и после этого материал будет спрессован.



Во время процесса уплотнения контейнер поднимается нижней пластиной пресса (вилочная система), так что колеса не соприкасаются с землей. Нет никаких технических нагрузок на контейнер и сохраняется его длительный срок службы.

Двухручное управление контейнером и бункерным прессом



Двухручное управление контейнерными прессами Strautmann обеспечивает легкую и безопасную обработку.


Пресс для контейнеров

- Давление 3-4 т
- Исполнение для контейнеров объемом 660 / 770 и 1100 л
- оцинкованная или цветная версия
- Гидравлическая система для минерального масла

Модификация для каждого контейнера с переходными пластинами



В зависимости от типа контейнера вы можете выбрать правильную переходную пластину





Мобильное использование контейнерного пресса путем подключения к трактору.

Пресс для контейнеров 240л – МТ 240



Пресс легко перемещается с места на место благодаря небольшой конструкции и дополнительной ручке

Пресс для контейнеров

- Исполнение для контейнеров емкостью 120, 240 и 360 л
- оцинкованная или цветная версия
- Гидравлическая система для минерального масла
- подвижная система для мобильного использования



Пресс для контейнеров



Контейнеры и прессы для бункеров выпускаются также в оцинкованном исполнении. С этой версией прессы имеют более длительный срок службы за счет уплотнения влажного материала.